ABS

PLATEFORME
D'IMPORTATION
BOIS ET DÉRIVÉS

Fiche technique
TRAVERSES PAYSAGÈRES



TRAVERSES CHÊNE PAYSAGÈRES

ABS
PLATEFORME D'IMPORTATION BOIS ET DÉRIVÉS



DIMENSION	100 x 200 mm
LONGUEUR	2.60 ML
FINITION	BRUTE - ANGLES VIFS
ORIGINE	FRANCE
DENSITÉ	740 KG/M3
CLASSE D'EMPLOI	CLASSE 3 NATUREL

Essence : chêne
Famille : Fagaceae (angiosperme)
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct
Lourd, dur, résistant aux frottements
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.
Effet désaffûtant assez important pour le sciage (denture stellitée)

Données techniques

- Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d'humidité avec 1MPa =1N/mm2)
- Stabilité en service : moyennement stable à peu stable
- Contrainte moyenne de rupture en compression : 58 MPa
- Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 105 MPa
- Module d'élasticité longitudinal moyen : 13300 MPa

Principaux usages de nos traverses paysagères :

Les traverses paysagères en chêne sont polyvalentes et robustes, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux usages dans l'aménagement extérieur.

Bordures de jardin : Pour délimiter des parterres de fleurs, des terrains de pétanque, des allées ou des pelouses
Escaliers extérieurs : Construction de marches naturelles et solides pour des terrains en pente.
Retenues de terre : Création de murs de soutènement pour stabiliser des talus ou des terrains accidentés.
Chemins et allées : Pose de traverses pour créer des chemins de jardin rustiques ou des allées structurées.
Mobilier de jardin : Utilisation pour fabriquer des bancs, tables ou éléments décoratifs.
Clôtures et palissades : Assemblage de traverses pour créer des clôtures solides et durables.
Aménagements paysagers agricoles : Utilisation pour des clôtures d'enclos, stabilisation des sols ou création de structures agricoles.

Préconisation de pose :

- Assurer le drainage des eaux, par la pose de gravillons
- Réduire au maximum le risque d'humidification dès la phase de conception de l'ouvrage en favorisant sa bonne ventilation.
- Protéger le bois en contact avec la terre, (par exemple pour des traverses paysagères utilisées en soutènement de talus), par un film de protection (PVC, papier goudronné…),
- Assurer la stabilité de l'ouvrage

Poses verticales :

- Enterrer au moins 30% de la hauteur des traverses
- Réaliser des renforts en béton sur le tiers inférieur de la traverse (au- dessus des gravillons)

Poses horizontales :

- Fixer en terre les traverses en base de l'ouvrage par des fers torsadés (Ø 10mm L 0,70m)
- Fixer les autres traverses entres-elles par des pointes de fer





